


T80

Die 12 Volt – Anlage ohne Abblendlicht mit Starter

- A . u . B . Scheinwerfer
- C . Fernlichtkabel
- D . Standlichtkabel
- E . Instrumentenleuchten
- F . Ladekontrollleuchte
- G . Licht – u. Abblendschalter
- H . Sicherungen
- J . Glühüberwacher
- K . Glühanlassschalter
- L . Regler
- M . Lichtmaschine
- N . Batterie
- O . Glühwiderstand
- P . Bremslichtschalter
- Q . Glühkerze
- R . Anlasser
- S . Kabelverbinder (Schraubklemme am Sitzbock)
- T . Schlussleuchten
- U . Steckdose
- V . Brems – Schluss- und Kennzeichenleuchte (am Sitz)



TS12/53B